



Contrôleur mesureur de terre et de continuité, conçu selon les normes NF EN 61557-4 et les exigences de la NF C 15-100. La mesure de la résistance de terre, effectuée par cet appareil, repose sur le principe de mesure dit "de boucle de défaut". Il permet de contrôler par affichage sur écran LCD : la présence de tension et la conformité du réseau, la position de la phase, le raccordement à la terre du conducteur de protection, avec comme fonctions principales la mesure de la valeur de résistance de terre, ainsi que le contrôle de la continuité des masses métalliques par signal sonore. Une fois connecté sur une installation correctement raccordée l'affichage de la valeur de terre se fait instantanément sur la partie supérieure de l'écran LCD à 4 digits pouvant indiquer des valeurs de résistance de terre allant de : 0 à 100Ω et de 101 à 1999 Ω. La mesure s'effectue avec une précision de (+/- 3 % + 1 digit) sur résistance pure, plage 0-200 Ω, à 23°C +/- 5°C. Autonomie totale (sans pile). Utilisation sur prise 2P+T ou sur tableau BT avec cordon. Affichage instantané sur l'écran bicolore LCD facilitant l'interprétation des mesures en fonction de la conformité de l'installation. Mesure la boucle de terre sans provoquer le déclenchement des disjoncteurs : < 15 mA. Revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main. Cordon prolongateur de continuité de 7m sur enrouleur.

Code	Modèle
------	--------

070465	DT-300
--------	--------