

Entrée Satellite : 950 - 2150 MHz
Entrée Terrestre : 5 - 790 MHz
Sortie : 5 - 2150 MHz



Code	Désignation
------	-------------

080620	Coupleur satellite et terrestre
--------	---------------------------------