



Empêche l'enfant de toucher la prise. Pour retirer le cache, il suffit d'utiliser la prise de l'appareil à mettre sous tension. Evite les accidents domestiques.

Code	Couleur	Cond.
408357	Blanc	Lot de 6