



A



B

Ouverture fermeture par simple pression sur le bouchon. Le bouchon s'enlève sans outil pour un nettoyage rapide et complet de la bonde. Avec ou sans trop plein.

Code	Type
A 341478	Sans trop plein
B 341420	Avec trop plein