



Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur. 4 diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées. Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche : recalibrer le tube après l'opération de coupe, ébavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord. Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB. Poignée plastique pratique.

Code	Diamètres
672956	16-20-26-32mm