



La fixation isolante fischer FID est une cheville pour la fixation de luminaires dans des panneaux isolants plâtrés et non plâtrés en polystyrène et polyuréthane. Le fischer FID est réglé à la main ou à l'aide d'une visseuse sans fil. Le filetage spiralé spécial s'enfonce dans le panneau isolant. Les boîtes aux lettres, les lampes et les détecteurs de mouvement, peuvent être fixés à l'aide d'une vis de 4,5 mm ou 6 mm.

Code	Longueur	Cond.
451544	50mm	Boîte de 4
451545	90mm	Boîte de 2