



Disponible sur les planchas Premium Weber® SLATE de 76 cm et 91 cm sur chariot et sur le stand extensible. Comprend un porte-essie-tout, un support de sac poubelle et 4 crochets porte-ustensiles. Les éléments se clipsent sur le rail Weber Works pour garder ce dont vous avez besoin à portée de main. Garde la tablette latérale dégagée pour la préparation et le service. Les éléments du support de sac poubelle s'emboîtent de façon à maintenir le sac ouvert. Le porte-essie-tout garde les serviettes en papier à portée de main et évite qu'elles ne se déroulent. Passe au lave-vaisselle.

Code	Cond.
214294	7 pièces