



L'éponge métallique pour plancha enlève les aliments collés tout en protégeant la surface lisse de votre plancha. Placez l'éponge sur la plancha et appuyez doucement sur le bouton du manche pour libérer le savon.

Code	Dimensions
214108	10x10x10cm