



Membre de la gamme Power X-Change, nécessite 1 batterie 18V. Outil fiable pour scier les branches (arbres et arbustes). Coupe sans effort de branches jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Changement de lame facile et sans outil. Couvercle de porte-lame pour la protection. Comprend un support de branchement pour un sciage simple à une main. Support de branche amovible rapidement et facilement. Support de batterie découplé des vibrations pour protéger la batterie. Poignée souple pour un travail confortable et une prise en main parfaite. Clip de ceinture pour un confort de travail optimal.

Épaisseur de coupe maximale sans support de branchement: 100 mm
Fréquence de frappe maxi : 2600 min-1

Livré avec 2 lames de scie de qualité KWB sans batterie ni chargeur.

Code	Diamètre de coupe	Puissance	Poids
680102	80mm	18V	1,14kg