

Garniture pour 2 panneaux sans guidage au sol, comprenant :

- 1 sabot réglable
- 1 patin
- 2 pivots haut escamotables fixation sur plat
- 1 pivot bas fixation sur plat
- 1 crapaudine
- 3 charnières 1504 C3
- 1 doigt d'alignement 5330
- 1 outil de pose et 1 clé de 8/13
- Vis de pose et notice de montage



Code	Charge
------	--------

545060	15kg
--------	------