



A



B

Résine polyester sans styrène à utiliser avec du tissu de verremat ou rowing. Pour réparer des déchirures importantes, refaire des parties manquantes, consolider des éléments de carrosserie, réaliser des carénages sur auto, moto, bateaux, caravanes... S'applique sur tôle, stratifié et éventuellement sur bois et béton. Très bonne résistance mécanique.

Code	Modèle	Finition	Cond.
A 857303	Tissé	Mat	Sachet 1m ²
B 857304	Non tissé	Rowing	Sachet 1m ²