

Sert à reformer (calibrer) et à ébavurer le tube multicouche avant d'installer le raccord. Ebavurage intérieur et extérieur du tube.

**Code Diamètre**

672143 16, 20 et 26mm