



Insérer chaque coude dans les trous hexagonaux de la platine. Le 6 pans empêchant le coude de tourner quel que soit le sens d'arriver du tube multicouche, visser les contre-écrous sur chaque coude.

Code **Raccord à sertir**

332052 16mm

Raccord à visser

Intérieur F15/21" et extérieur M2