



Aquastat de sécurité qui s'installe sur une tuyauterie par avec ressort de fixation. L'Aquastat est utilisé pour limiter la température dans le circuit protégé. Il est obligatoire pour la protection des planchers chauffants (DTU65.14).

Code	Plage de température
------	----------------------

368057	40 à 70°C
--------	-----------