

Le "vrai" JOKARI à lame crochue pour tous les câbles ronds et plats. Glissière mobile pour tenir le câble et vis de réglage pour la profondeur de coupe. Lame de rechange dans le manche. Pour câble de 8 à 28mm de diamètre.

**Code Longueur**

005635 165mm