



Le Pressuremate est un dispositif de commande et de protection. Idéal pour les pompes de surface ou les pompes immergées (en tension monophasé), il démarre et arrête la pompe automatiquement dès qu'il détecte une sollicitation. Celui-ci maintient également une pression constante lors d'un service en continu dans votre réseau. Lors de l'ouverture ou de la fermeture d'un robinet, le Pressuremate commande automatiquement la mise en route ou l'arrêt de votre pompe. Son système électronique détecte l'absence de débit et identifie ainsi le fonctionnement à sec. Il protège alors la pompe en lui ordonnant de s'arrêter. Lors d'une coupure de courant, le Pressuremate réarme automatiquement la pompe. Pour réarmer le système il vous suffira d'appuyer sur le bouton Restart.

Code	Alimentation
------	--------------

366827	230V
--------	------