



Permet de maintenir les portes ouvertes. Se pose sur le gond supérieur de la porte. Evite les accidents domestiques. Convient à toutes les portes.

Code Couleur

408362 Blanc