

Charge toutes les batteries XR 10,8V – 14,4V – 18V – 54V.
Fonctionne avec des températures comprises entre 4°C et 40°C.



Code	Voltage
683291	10,8 à 54V