



Eponge souple à poncer 4 faces. Face et chant d'un même grain. 2 grains différents. Sa souplesse lui permet d'épouser parfaitement la forme de tous les supports à poncer (bois, métal, plastique...). Se nettoie à l'eau.

Code	Grain
804116	Fin/moyen
804117	Moyen/gros