



Avec le contrôleur variateur/commutateur MaxLED et la télécommande sans fil également fournie, vous pouvez allumer, éteindre ou varier les rubans monochromes MaxLED. De plus, aucun contact visible n'est nécessaire entre la télécommande et le récepteur. La portée peut atteindre 30 mètres sans problème. Système de connexion rapide par fiche pour un montage sans problème. Fourni avec télécommande pour la fonction Marche/Arrêt, la variation d'intensité, la commande et la programmation. Incluant câbles de raccordement. Inclus le connecteur à 5 broches pour une connexion simple au ruban.

Code	Puissance	Couleur	Alimentation
025649	Maxi 144W	Blanc	DC 24V