



Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche : recalibrer le tube après l'opération de coupe et ébavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord. Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB. Poignée plastique pratique. Facilité d'utilisation et rapidité grâce à son cliquet intégré.

Code	Diamètre
672955	40-50-63mm