



Notre cadenas à valise 147TSA est un bon choix pour sécuriser vos bagages si vous souhaitez vous rendre aux États-Unis. L'autorité de sécurité des transports (TSA) ouvre les valises et autres bagages, notamment lorsque quelque chose ne peut pas être identifié avec précision lors du contrôle de sécurité à l'aéroport. Pour les cadenas de valises TSA, les employés des douanes possèdent des clés passe-partout qui s'adaptent à ces cadenas. Ainsi, le cadenas de votre valise ne sera pas endommagé. Et la valise peut toujours être fermée à clé de manière normale. Les cadenas traditionnels sont cassés par les douaniers. C'est autorisé - sauf que vous n'avez ensuite plus de cadenas pour protéger votre valise contre les voleurs occasionnels. Le cadenas avec corps en plastique et étrier de câble est fermé par un code numérique à trois chiffres. Il dispose d'un indicateur qui indique si le cadenas a été ouvert au moyen de la clé TSA.

Corps de cadenas en plastique

Épaisseur de l'anse : 3 mm

Code personnalisable à 3 chiffres

Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA.

Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360°

Code	Dimensions	Poids
534115	60x33mm	32g