



Il permet de vérifier le branchement des câbles derrière la prise sur 4 points. Catégorie de sécurité : CAT II.

1 - Terre Manquante, obligatoire depuis 2017. La mise à la terre permet d'écouler les courants de fuite sans danger et, en association avec un dispositif de coupure automatique (disjoncteur différentiel), elle assure la mise hors tension de l'installation électrique. Danger potentiel.

2 - Inversion Phase-terre. Bénigne mais l'on peut avoir des ampoules qui vont émettre faiblement de la lumière même si le courant est coupé à l'interrupteur ou avoir des coups de jus en touchant la carcasse d'un appareil.

3 - Inversion Phase-neutre. Bénigne pour l'utilisation des prises, juste un bruit parasite.

4 - Neutre Manquant. Risque de surtension et de « griller » les appareils voir même incendie. Danger potentiel.

Code	Voltage
------	---------

689912	220V
--------	------