



Ce thermostat assure la régulation du chauffage selon plusieurs modes de fonctionnement:

- Automatique : selon la programmation horaire la température de consigne passe automatique de confort à économique et inversement. Il est aussi possible de rester en confort permanent, réduit permanent ou hors gel permanent.
- Absence : ce mode permet de régler une température permanente entre 5 et 15°C.
- Manuel : ce mode permet de passer de confort à économique (ou inversement) jusqu'au prochain changement de programme.
- Arrêt : ce mode permet d'arrêter la demande de chauffage en été par exemple.

Classe IV.

Code Alimentation

367337 2 piles 1,5V fournies