



Idéal pour les sportifs, les familles, les artisans... Cadenas à empreinte digitale, ni clés ni combinaison. Programmation simple jusqu'à 20 empreintes mémorisées dans n'importe quelle position, quelle que soit la manière dont ils sont posés. En tant qu'un des deux administrateurs, il suffit de poser son propre doigt, déjà enregistré, sur le capteur d'empreintes digitales pendant trois secondes pour que la fonction "mode d'apprentissage" soit activée. Dix secondes sont nécessaires pour accéder au réglage "Mode d'effacement". Il est donc presque impossible d'effacer les empreintes par inadvertance. Alerte niveau de batterie bas. Le cadenas est équipé d'une pile CR2 remplaçable. Même après un remplacement de la pile, les empreintes digitales enregistrées sont conservées. IP68.

Code	Dimensions	Anse
534113	95x45x23mm	30x20x6,5mm
534114	103x50x23mm	26x24x8mm