

Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale. Réglage de la profondeur par molette. Magasin de lames dans la poignée. Semelle rectifiée. Changement de lame rapide. S'utilise avec les lames 12-376, 12-378, 12-379. Livré avec 1 contrefer et 2 lames.



Code	Largeur fer	Longueur
689518	50mm	150mm