



Contenu de la valisette en plastique souple à fermeture éclair :

- 4 tendeurs classiques avec crochet en acier et embouts en plastique (2x60cm + 2x80cm)
- 2 sangles bagagères 2,50mx25mm, idéal pour tenir les cartons pendant un déménagement
- 2 sangles à cliquet (3mx25mm + 5mx25mm), idéal pour les charges légères : électroménager, meubles...

Code	Modèle
------	--------

675365	Kit de 4 tendeurs et 4 sangles
--------	--------------------------------