



Vous pouvez adapter sur ce souffleur toutes les batteries à glissière de 18V de la marque. Robuste. Il dispose de trois niveaux de puissance pour s'adapter à vos besoins. Le temps d'utilisation va dépendre du mode utilisé (mode 1- environ 130 minutes / mode 2 - environ 55 minutes / mode 3 - environ 20 minutes). Pour répondre au mieux à vos attentes ce souffleur possède également une fonction aspirateur. Son bouton de blocage permet un fonctionnement continu.

Puissance sonore : 85dB(A)  
 Vibration : 2m par s<sup>2</sup>  
 Volume d'air : 3,5m<sup>3</sup> par minute  
 Vitesse air maximale : 342km par heure  
 Dimensions : 490x207x150mm

Livré sans batterie ni chargeur dans un carton.

Code	Voltage	Poids
680036	18V	1,8kg