



Cette brosse pour grille à trois côtés est conçue pour enlever la graisse et les débris de cuisson de toutes tailles. Le design de la poignée procure une bonne prise en main lors du brossage des aliments collés ou lors du nettoyage des espaces restreints. Utilisez la brosse pour grille pour nettoyer vos grilles de cuisson avant chaque utilisation pour que votre barbecue dure plus longtemps et que chaque repas soit aussi délicieux que le précédent.

Code	Largeur
214299	30cm
214300	46cm