



La scie à coupe tirante pliante Fiskars Pro Power Tooth se plie et se verrouille pour une protection et une sécurité supérieures de la lame. Un mécanisme de repli sécurisé empêche toute exposition des dents et un déploiement accidentel lorsque la scie n'est pas utilisée. Souple pour des coupes à ras faciles et propres. La lame est pourvue de dents durcies par induction pour un affûtage durable. Le manche ergonomique permet plusieurs positions de prise en main, une prise en main proche de l'extrémité pour une meilleure portée et une prise en main proche de la lame pour plus de précision. La pointe à extrémité en forme de crochet sécurise les mouvements de traction. Trou pour dragonne pour un rangement et un accrochage facile.

Code	Longueur lame	Longueur fermé
610343	250mm	308mm