

Les té de réglage servent à l'isolement du radiateur, le réglage du débit de retour et à l'équilibrage des circuits.



Code	Raccord
------	---------

389215	3/8"
--------	------

389214	1/2"
--------	------