

Le corps de la pince de la torche de soudage est nécessaire pour l'installation et la fixation de la pince dans la tête de la torche à arc à argon. Une buse est installée sur le corps de la pince. Les trous sur le corps de la pince permettent une répartition plus optimale du gaz de protection dans la buse de soudage.



| Code   | Diamètre | Cond.    |
|--------|----------|----------|
| 675620 | 3,2mm    | Lot de 5 |