

**A****B**

3 touches : montée/descente/stop. Fixation par vis dans la boîte d'encastrement.

Code	Finition
A 041532	Blanc
B 041566	Anthracite