



2 touches : montée/descente. Fixation par vis dans la boîte d'encastrement.

**Code      Finition**

041553    Blanc