



Transformez votre barbecue à charbon Weber de 57 cm en plancha. Forme ronde avec un bord relevé qui s'adapte parfaitement au barbecue. Poignées robustes en acier inoxydable pour une mise en place et un retrait faciles. La fonte émaillée conserve la chaleur pour une cuisson uniforme. Convient aux ustensiles métalliques, y compris les spatules et les pinces.

Code	Diamètre
214291	57cm