



Profitez à fond de votre barbecue en sachant qu'il sera facile et rapide de le nettoyer par la suite. La face abrasive de l'éponge permet de nettoyer la grille, tandis que la face douce permet d'essuyer la poussière sur le couvercle, à l'intérieur et à l'extérieur. Les résidus alimentaires et la graisse disparaîtront en quelques secondes.

Code	Dimensions
214265	20x14,5x4,5cm