



Cet appareil léger et maniable permet de faire tomber tous les fruits ou olives grâce à la puissance d'une batterie. Le secoueur d'olives/de fruits sans fil fait partie de la gamme Power X-Change, dans laquelle les batteries, chargeurs et appareils peuvent être combinés en toute flexibilité. Le râteau collecteur opère un mouvement latéral constant dans les branches et couvre une largeur utile allant de 28 à 53 cm. Les 8 dents en carbone solides d'une longueur de 31 cm font tomber les fruits ou olives des branches. Une molette rotative permet de régler sa vitesse de déplacement. Chaque dent en carbone se remplace facilement. Pour atteindre sans difficulté les branches très hautes, la longueur totale de cet appareil électrique peut être réglée entre 220 et 310 cm grâce à la fonction télescopique. La poignée auxiliaire arrière facilite en outre l'accès aux branches hautes. Associées à la fonction de marche continue, les surfaces Softgrip, qui assurent une manipulation confortable, soulagent l'effort lors d'une utilisation prolongée. La sangle de transport réglable permet une répartition optimale du poids. Un support mural très pratique est inclus de série pour un rangement peu encombrant de l'appareil. Moteur à charbon. Batterie et chargeur non inclus (accessoires disponibles séparément, notamment dans le Starter Kit très pratique).

Livré sans batterie ni chargeur avec un support mural.

Code	Puissance	Poids
680100	18V	4,35kg