Détecteur de mouvement pour carillon diBi Moov+

Détecteur de mouvement supplémentaire compatible avec toute la gamme Extel diBi. Idéal pour déclencher la sonnerie de votre carillon via détection de mouvement. La nouvelle fonction Low Power Alert vous alerte en cas de batterie faible pour ne plus rater aucun visiteur. Déclenche la sonnerie de votre carillon via détection de mouvement pour être informé à l'avance de l'arrivée d'un visiteur. Sonnerie personnalisable pour chaque émetteur pour identifier vos entrées. Fonction Low Power Alert pour être informé par un simple flash en cas de pile faible côté carillon ou émetteur. Plateforme évolutive jusqu'à 4 carillons et 4 émetteurs (bouton d'appel, détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture de porte/fenêtre ou encore extension universelle).

Contenu :
- 1 détecteur de mouvement(piles 2xAA non fournies)
- 1 support orientable pour détecteur de mouvement

Code	Couleur
082355	Blanc